



Montageanleitung „Euro 2000“

Außenführung Teil 1

anschauben.

Bei Rechtsanschlag Einlage Teil 2 „rechts“ sichtbar einlegen,

bei Linksanschlag Einlage Teil 2 „links“ sichtbar einlegen.

Innenführung Teil 3

anschauben,

bei Rechtsanschlag Innensechskantschraube in Pos. „R“ einschrauben,

bei Linksanschlag Innensechskantschraube in Pos. „L“ einschrauben.

Innenhebel Teil 6

von der waagerechten Schließstellung ca. 45° in Öffnungsrichtung drehen, auf die Innenführung Teil 3 stecken und in Schließstellung zurückdrehen.

Außenhebel Teil 4

in senkrechter Stellung durch die Türe stecken, Unterscheibe Teil 7 einlegen, Außenhebel Teil 4 und Innenhebel Teil 6 mit Sechskantschraube Teil 8 verschrauben. Flächen der Sechskantschraube müssen waagrecht stehen. Schließfunktion prüfen.

Falls der Verschluss blockiert oder schwergängig ist, muss zusätzlich Ausgleichsscheibe/n Teil 5 zwischen Außenhebel Teil 4 und Innenhebel Teil 6 eingelegt werden.

Abdeckkappe Teil 9

mit Sechskantschraube Teil 10 befestigen. (Abdeckkappe ist gleichzeitig Schraubensicherung). Anpressdruck prüfen. Einstellungen über Schließkloben Teil 11 vornehmen.